

Betjening af opvaskemaskine til instrumenter

1. Maskinen fyldes med urene instrumenter.
2. Vælg program 1., hvis den ikke er forudprogrammeret.
3. Maskinen startes ved tryk på grøn startknap.
4. Maskinen stopper automatisk, når vask er afsluttet.
5. Si i bunden af maskinen efterses for genstande.
6. Ved behov for påfyldning af vaske- eller opvaskemiddel oplyses dette i displayet.