

Autoklave - skift af patroner

1. Sluk for autoklaven
2. Sluk for vandindtag – på sort drejeknap på venstre side
3. Tøm vand af slangen – den sorte til højre for vasken
4. Skifte patronerne. Husk at der er vand på!
5. Åbn for vandet – på sort drejeknap på venstre side
6. Tænd autoklaven igen