

Betjening af brillemåler

1. Vælg pt og gå til modul Refraktion
2. Læg brillerne ind med stængerne ned
3. Start måling ved tryk på Start Måling
4. Data overføres ved tast på Indlæs, vælg Indlæs fra lensmeter.
5. Tryk print på lensmeter.