

Vejledning til Bowie and Dick – test.

1. Testen tages rutinemæssigt 1 gang om måneden for at kontrollere varmefordelingen i autoklaven
2. Testlægges på en bakke midt i autoklaven.
3. Autoklaven indstilles på displayet på programmet "Bowie and Dick test"
4. Efter endt autoklavering aflæses testen efter tegningerne uden på æsken.
5. Testens bagside udfyldes og arkiveres i mappen med linsebestillinger